

### Alternativ montering.

- 1) Montera bort den manuella öppningsanordningen.
- 2) Fäst ventilationsöppnaren i växthusets ram enligt bild "B". (O.B.S. M6 skruven medföljer ej i denna sats)
- 3) Borra hål i ventilationsluckans ram och fäst ventilationsöppnaren med plåtskruv (se bild A)



## Ventguard Automatic Ventilationsöppnare för växthus

## VentGuard Automatic ventilationsöppnare för växthus

### Observera:

- \* Läs igenom instruktionen innan du börjar monteringen.
- \* Ventilationsöppnaren får inte utsättas för temperaturer över 60 eller under 0°C
- \* Säkerställ att växthusets vädringslucka går att öppna minst 45cm.

### Funktion:

- \* Startar att öppna vid 15 -23
- \* Full öppningstemperatur 35
- \* Full öppningsdistans 45cm
- \* Maximal öppningsvikt 7 kg

### Lagring och underhåll:

- \* Smörj alla rörliga delar efter installationen och inför varje sommarsäsong. Smörjning under säsongen görs endast vid behov.
- \* Det är rekommenderat att demontera ventilationsöppnaren, eller i alla fall ta in cylindern på hösten. Cylindern lagras torrt och frostfritt. Före återmontering, smörj och kontrollera att kolvstången går lätt.

### Garanti :

- \* 1 års garanti vid material- eller fabrikationsfel gäller vid korrekt användning av produkten.

### Installation:

Om vädringsluckans ram är gjord av trä eller att monteringsklämmorna inte passar används trä eller plåtskruv för att fästa konsolerna. Hoppa då över steg 1.

- 1 . Montera klämman (del.3) på hävarmens konsol (del.2) med 2 skruvar (del 4), använd det mest lämpliga hålen för att montera den andra klämman på den konsolen som sitter vid cylindergenomföringen med de två återstående skruvarna.( se bild 1 ),
- 2 . Säkerställ att konsolerna sitter nära kanten av vädringsluckan (se bild 2).
- 3 . Skjut cylinderns kolvstång (del 7) genom cylindergenomföringen (del 8) och in i aluminiumröret (del 5). ( se bild 1). När hålen i kolvstången och aluminiumröret är mittemot varandra skjuts sprinten i enligt bild 4.
- 4 . Dra tillbaks cylindern något, men låt kolvstången och aluminiumröret vara sammankopplade med sprinten i.

- 5 . Stäng vädringsluckan och montera ventilationsöppnaren på luckan och i växthusramen, drag åt skruvarna hårt (se bild 3 ).
- 6 . Öppna vädringsluckan gradvis och gånga i cylindern tills den sticker ut på andra sidan om cylindergenomföringen.
- 7 . Installationen är nu slutförd.

### Justering :

Rotatera cylindern medsols ( sänker temperaturen ) eller motsols ( höjer temperaturen) för att justera vid vilken temperatur vädringsluckan skall börja öppnas.

### Delar:

1. Cylinder
2. Konsol
3. Klämma
4. Skruv
5. Aluminiumrör
6. Sprint
7. Kolvstång
8. Cylindergenomföring

